14.2.4 TP : installation d'un périphérique imprimante/scanner tout-en-un

Introduction

Imprimez et effectuez ces travaux pratiques.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez contrôler la liste de compatibilité matérielle XP (HCL) pour votre scanner/imprimante tout-en-un, installer le scanner/imprimante tout-en-un, mettre à niveau le pilote et les logiciels associés, puis tester l'imprimante et le scanner.

Configuration matérielle requise

- Un ordinateur équipé du système d'exploitation Windows XP
- Un port USB disponible sur l'ordinateur
- Un scanner/imprimante tout-en-un
- Le CD d'installation du scanner/imprimante
- Une connexion Internet

Étape 1

Ouvrez Internet Explorer.

Recherchez « windows xp hcl » sur le site Web de Microsoft.

Formateur : les instructions suivantes correspondent au site Web actuel de Microsoft. Ce site Web est susceptible de modifications à tout moment.

Sélectionnez « Windows XP ».

Choisissez « Périphériques ».

Sélectionnez le type de processeur utilisé par l'ordinateur.

Sélectionnez « Imprimantes & Scanners ».

Cliquez sur « Démarrer ».

Recherchez l'HCL de votre scanner/imprimante tout-en-un.

Quelle société fabrique ce périphérique ?

Pour quels systèmes d'exploitation ce périphérique a-t-il été conçu ?

Pour quels systèmes d'exploitation ce périphérique a-t-il été certifié ?

Étape 2

Déballez soigneusement le périphérique scanner/imprimante, et assemblez-le si nécessaire. Suivez les instructions du fabricant.

Branchez le périphérique scanner/imprimante à une prise murale reliée à la terre, et démarrez-le. Ne branchez pas le câble USB à l'ordinateur tant que cela ne vous est pas demandé.

Étape 3

Insérez le CD d'installation du fabricant dans le lecteur optique. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, sélectionnez **Démarrer > Poste de travail**, puis double-cliquez sur l'icône **Epson CD-ROM**.

La page « Install Menu » s'affiche.

Cliquez sur Install.

Epson Stylus	CX7800 Series
This CD-ROM has all th Click Install to get sta	e software you need for your Epson Stylus CX7800 Series. rted.
Epson Stylus CX	7800 Series Drivers
ArcSoft PhotoIm	pression
Epson User's Gu	ide
If you need to reinstall	Individual items, click Custom.
EPSON	Custom Install Exit

Connectez le câble USB lorsque cela vous est demandé.



La page « License Agreement » s'affiche.

Cliquez sur Yes.

ArcSoft Software Suite
License Agreement Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOW/N key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the product. Using the product indicates that you have read this license agreement and agree to its terms. Grant of License. This license permits you to use one copy of the software included in this package on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer at any given time. The software is "in use" when it is either Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install ArcSoft Software Suite, you must accept this agreement.
InstallShield

La page « Epson Product Registration » s'affiche.

Cliquez sur Cancel.

on Prod	luct Registration
E	EPSON [®] Product Registration
Т	hanks for buying Epson.
T O F	he information you provide is exclusively for Epson's use and is not rented, sold, r shared with other companies in accordance with our Privacy Policy. or more information, please click the button below.
Yı Yı pı	iour Country: USA iour language reference: English EN
F	ailure to complete and return this form will not iminish your warranty rights.
	Privacy Policy Next > Cancel

Étape 4

Accédez au site Web du fabricant du scanner/imprimante tout-en-un et téléchargez les pilotes les plus récents du scanner/imprimante tout-en-un.

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez avec le bouton droit sur **Poste de travail**. Sélectionnez **Gérer > Gestionnaire de périphériques**.

Le Gestionnaire de périphériques s'affiche dans la colonne de droite.



Double-cliquez sur le scanner/imprimante tout-en-un, puis cliquez sur l'onglet Pilote.

Cliquez sur Mettre à jour le pilote.

Général	Pilote Détails	
<i>S</i>	EPSON Stylus CX7700/0	×7800
	Fournisseur du pilote : E	PSON
	Date du pilote : 0	17/04/2005
	Version du pilote : 2	.7.2.0
	Signataire numérique : M	licrosoft Windows Hardware Compatibility Publ
M	lettre à jour le pilote	Pour mettre à jour le pilote pour ce périphérique
Rever	nir à la version précédente	Si le périphérique ne fonctionne pas après la mise à jour du pilote, réinstaller le pilote précédemment installé.
	Désinstaller	Pour désinstaller le pilote (utilisateur expérimenté).
		OK Annuler

Suivez les instructions d'installation du pilote téléchargé.

Cliquez sur Démarrer > Imprimantes et télécopieurs.

Cliquez avec le bouton droit sur le scanner/imprimante tout-en-un, puis cliquez sur **Propriétés**.

mprimantes et télécopieurs		
hier Edition Affichage Favor	is Outlis ?	
) Précédente 🔹 🕥 🔹 🏂	🔎 Rechercher 😰 Dossiers 🔢 -	
esse 🔛 Inprimarkes et télécopieu	P5	• 📑 ok
1	C EPSON Styles CV2000 Series	
Tâches d'impression	A 65 1.	
Ajouter une imprimante		
Configurer les télécopies		
Yoir aussi	*	
Résolution des problèmes d'impression		
Obtenir de l'aide au sujet de împression		
Autres emplacements	8	
Panneau de configuration		
Scanneurs et appareils photo		
Mes documents		
Mes images		
Poste de traval		
Détails	8	

Cliquez sur le bouton Imprimer une page de test.

PSON Stylus CX7800 Series	Propriétés	1942		
Gestion des couleurs	Sécurité		Version In	formation
Général Pa	rtage	Ports		Avancé
EPSON Stylus	CX7800 Series			
implacement :				
Commentaire :				
20mmeridare -				
Aodèle : EPSON Stylus	CX7800 Series			
- Fonctionnalités				
Louleur : Uui	Papier disponi	Die :		
Recto verso : Oui	A4 (210 x 29)	′ mmj		<u> </u>
Agrafage : Non				
Vitesse : Inconnu				
Décalation marine la classique				*
nesolution maximale : Inconnu	2 1			_
<u>O</u> pt	ons d'impression.	Imp	rimer une pag	ge de <u>t</u> est
-0				
		אר	Annuler	Ápolía
			-sinitalor	Dbludd

Étape 5

Placez une photo ou un document dans le coin supérieur gauche du scanner, face vers le bas.

Double-cliquez sur l'icône **Epson Scan** sur le Bureau ou ouvrez **Epson SmartPanel** à l'aide du menu **Démarrer**.

Numérisez l'image.

Imprimez l'image numérisée.